Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Setup	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Resume	Text / Goto
Play	Play / Slow	L/R	AV / Input / RDS
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Up	Up
<<	<< / Tune-	Angle	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
I <<	I << / Preset-	Enter	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
Title	Sound / Title	Down	Down
Language	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Open/Close	Eject / Surround	N/P	Smart / List
Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Time	Sleep / Timer	1	1
Prog	TV/Radio / Program	2	2

Original		Substitut		Original	Substitut
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A–B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /		