| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu/Browse | Menu / Home |
| Source | AV / Input / RDS | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Teletext | Text / Goto | Down | Down |
| [1I2] | Zoom / Size | Option | Setup / OPT / |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| [<>] | Picture / Format | P+ | CH+ / Page+ |
| Red/Demo | Red / Netflix / Search | Vol - | Vol - |
| Green | Green / APP / Repeat | Mute | Mute / Dimmer |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | P- | CH- / Page- |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 2 | 2 |
| Info | Info / Angle | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Back | Back / Return | 5 | 5 |
| Left | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right | Right | 8 | 8 |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| MHEG CANCEL | MHEG Cancel | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P⇆P | P↔P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |