Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	>>	>> / Tune+
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow/ [I]	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Green/ Scenea	Green / APP / Repeat	Up	Up
Text / MHEG	Text / Goto	Down	Down
Net TV	Smart / List	Right	Right
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
TV	TV/ Radio /	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	Vol -	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
[≡] / Options	Setup / OPT /	PR-	CH- / Page-
[i] / Info	Info / Angle	[<>] / Format	Shift + Picture / Format
P/ P/ Back	Back / Return	1	1
Play/ Pause	Play / Slow	2	2
<<	<< / Tune-	3	3
Mute	Mute / Dimmer	4	4

Original		Substitut		Original	Substitut
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0 . @	0	HDMI - SAT 0	0		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		