Mandis shop

Phi l i ps RC471301

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Ri ght	Ri ght
I nput	AV	Lef t	Lef t
[. . .]	Subt	Vol +	Vol +
MHEG/ Cancel	TV/ R	Vol -	Vol -
[1I 2]	3D	P+	Ch +
[<>]	For mat	P-	Ch -
Red/ Demo	Red	Mut e	Mut e
Gr een	Gr een	1	1
Yel l ow	Yel l ow	2	2
Bl ue	Bl ue	3	3
Opt i on	Opt i ons	4	4
Gui de	Gui de	5	5
Menu	Menu	6	6
[≡]	Text	7	7
OK/ Li st	Ok	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0

Original		Substitut	
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P⇆P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch
Ambilight	Ambilight	HOME SMART	Smart
MODE	Ambilight Mode	APP MEDIA	Media

Original	Substitut