Mandis shop

REMCON1407

Original		Substitut	
	Vol+	VOL +	Vol+
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Power		Power
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	-/Y		Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
	+/>>I		Right
	+/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	◊◊	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://mandis.cat/ca/1055162-51739-comandament-de-substitucio-per-REMCON1407.html