Mandis shop

Philips 996580004618

Original		Substitut	
	Power		Power
AUDIO IN	Audio In	A	Red (A)
USB	USB	B	Green (B)
COAX	Coax	C	Yellow (C)
AUX	AUX	D	Blue (D)
OPT	OPT	OPT+	OPT+
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
	Play		Play
	Pause		Pause
>I			Last
I<			First
VOL +	Vol +	VOL	VOL +
VOL −	Vol -	VOL	VOL -
	Mute		MUTE
AUDIO SYNC +	Audio Sync+	CH	CH +
AUDIO SYNC −	Audio Sync-	CH	CH -
BASS +	Bass+		UP

Original		Substitut	
BASS −	Bass-		DOWN
TREBLE +	Treble+		RIGHT
TREBLE −	Treble-		LEFT
SURR	Surr	VOD	VOD
NIGHT	Night	MEDIA	MEDIA