Original	Substitut
Power	Power
Eject	Eject / Surround
USB	Shift + 8
Radio	TV/Radio /
Aux/Di/MP3 Link	Shift + 7
HDMI	Shift + 0
Disc	Text / Goto
Up	Up
Info	Info / Angle
Left/<<	Left
Left/<<	<< / Tune-
OK	OK
Right/>>	Right
Right/>>	>> / Tune+
Back/Title	Back / Return
Back/Title	Shift + Sound / Title
Down	Down

Original	Substitut
Options	Setup / OPT /
I<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Ambisound	Smart / List
Treble	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Bass	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Substitut	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO SYNC	Audio Sync	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Substitut