Original		Substitut	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Search	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
LIST	List	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SOURCES	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SMART TV	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
	Home	HOME MENU	Menu / Home
TV EXIT	Exit TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MULTIVIEW	Multiview	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	VOL +	Vol +
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut		Original	Substitut
	Mute		Mute / Dimmer		
	P-		CH- / Page-		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	0		0		
	Text		Text / Goto		