Original	Substitut
Power	Power
Source / Audio	SRC
Radio	TV/R
USB	MEDIA
Sync / Audio	Audio
Home	MENU
Disc	VOD
Open / Close	P/C / FAV
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
OK	OK
Back	BACK
Options	OPT+
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -

Original	Substitut
Mute	MUTE
>>	Fast Forward
<<	Rewind
Stop	Stop
I<	First
>I	Last
Play	Play
Pause	Pause
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
SOUND	Sound		Subt .
SURR	Sur r	V-FOR	V- FOR

Original	Substitut