Original		Substitut	
	Power Tv		Power
AV	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Substitut	
P<P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original	Substitut
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Original	Substitut
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Original		Substitut		Original	Substitut
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Substitut	
	Power DVD		Power
	AV DVD/DVR		AV
	Guide DVD/DVR		Guide
	Menu DVD/DVR		Menu
	Info DVD/DVR		Info
	Exit DVD/DVR		Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
	Ok DVD/DVR		Ok
	Red DVD/DVR		Red
	Green DVD/DVR		Green
	Yellow		Yellow
	Blue DVD/DVR		Blue
	Vol + DVD/DVR		Vol +
	Vol - DVD/DVR		Vol -

Original		Substitut	
	Mute DVD/DVR		Mute
	Back DVD/DVR		Back
	Ch+ DVD/DVR		Ch +
	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
	Ch- DVD/DVR		Ch -
	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR		Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR		Rec
	1 DVD/DVR		1
	2 DVD/DVR		2
	3 DVD/DVR		3
	4 DVD/DVR		4
	5 DVD/DVR		5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6 DVD/ DVR	6	6		
7	7 DVD/ DVR	7	7		
8	8 DVD/ DVR	8	8		
9	9 DVD/ DVR	9	9		
0	0 DVD/ DVR	0	0		
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text		
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/ CABLE		Left
	Right		Right
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	Info SAT/ CABLE		Info
	Exit SAT/ CABLE		Exit
	Red SAT/ CABLE		Red
	Green		Green
	Yellow SAT/ CABLE		Yellow
	Blue SAT/ CABLE		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Original		Substitut	
	Mute		Mute
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	Stop SAT/ CABLE		Stop
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Play SAT/ CABLE		Play
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Original		Substitut	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVBT	Power	Ch+ DVBT	Ch +
Guide DVBT	Guide	Ch- DVBT	Ch -
Menu DVBT	Menu	Pause DVBT	Pause
Up DVBT	Up	1 DVBT	1
Down DVBT	Down	2 DVBT	2
Left DVBT	Left	3 DVBT	3
Right DVBT	Right	4 DVBT	4
Ok DVBT	Ok	5 DVBT	5
Info DVBT	Info	6 DVBT	6
Red DVBT	Red	7 DVBT	7
Green DVBT	Green	8 DVBT	8
Yellow DVBT	Yellow	9 DVBT	9
Blue DVBT	Blue	0 DVBT	0
Vol + DVBT	Vol +	Power VCR	Shift + Power
Vol - DVBT	Vol -	Av VCR	AV
Mute DVBT	Mute	<< VCR	<<
Back DVBT	Back	Stop VCR	Stop

Original	Substitut	Original	Substitut
>> VCR	>>	Back VCR	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Play VCR	PLAY MODE Play	Ch+ VCR	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Rec VCR	REC MODE Rec	Ch- VCR	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Pause VCR	SHIFT + Pause Shift + Pause	1 VCR	SHIFT + 1 Shift + 1
Guide VCR	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	2 VCR	SHIFT + 2 Shift + 2
Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu	3 VCR	SHIFT + 3 Shift + 3
Up VCR	SHIFT + Shift + Up	4 VCR	SHIFT + 4 Shift + 4
Down VCR	SHIFT + Shift + Down	5 VCR	SHIFT + 5 Shift + 5
Left VCR	SHIFT + Shift + Left	6 VCR	SHIFT + 6 Shift + 6
Right VCR	SHIFT + Shift + Right	7 VCR	SHIFT + 7 Shift + 7
Ok VCR	SHIFT + OK Shift + Ok	8 VCR	SHIFT + 8 Shift + 8
Info VCR	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	9 VCR	SHIFT + 9 Shift + 9
Exit VCR	CLEAR EXIT Exit	0 VCR	SHIFT + 0 Shift + 0
Red VCR	SHIFT + A Shift + Red	Text VCR	REPEAT TEXT Text
Green VCR	SHIFT + B Shift + Green	# Help VCR	FAV PRE-CH Pre Ch
Yellow VCR	SHIFT + C Shift + Yellow		
Blue VCR	SHIFT + D Shift + Blue		