Mandis shop

Philips 996510044996

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV	Mute	Mute
Timer / Sleep	Sleep	1	1
Display / Clock	Info	2	2
Menu	Menu	3	3
RDS	Subt	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
>>I	>>I	7	7
I <<	I <<	8	8
Stop	Stop	9	9
Play	Play	0	0
Pause	Pause	Prog	Shift + Sleep
Right	Right	Repeat / Shuffle	Text
Left	Left	DIM	Media
Ok	Ok	DSC	Format
Vol +	Vol +	DBB	3D

https://mandis.at/a/Philips/1561-724-mando-de-substitucion-para-Philips-996510044996.htm