| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INSTANT | Red/Rec/Instant | A | Red |
| | Green/<< | B | Green |
| | Yellow/Stop | C | Yellow |
| | Blue/play | D | Blue |
| | White/>>/□ | | >> |
| | >♦ | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | [ I ] | GUIDE | Guide |
| | [o]/Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| | [?] | ZOOM | Eject |
| | [♦] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P<P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INSTANT | Red/Rec/Instant | A | Red |
| | Green/<< | B | Green |
| | Yellow/Stop | C | Yellow |
| | Blue/Play | D | Blue |
| | White/>>/□ | | >> |
| | [o]/Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| | [?] | ZOOM | Eject |
| | [♦] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P<P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/Rec/Instant | Red |
| Green/<< | Green |
| Yellow/Stop | Yellow |
| Blue/Play | Blue |
| White/>>/□ | >> |
| [o]/Timer | Sleep |
| [?] | Eject |
| [♦] | Format |
| [≡]/Text | Text |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Vol+ | Vol + |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Pre Ch |
| [i+] | Info |
| I-II | Dual |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |