Original		Substitut	
	Power		Power
	Ambilight		Smart / List
	☼		D. Menu / Top
	Colors		Display / Media
	Sources/Pair		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	←		Back / Return
	Home		Menu / Home
	+		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold

Original		Substitut	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	CH+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Windows		Shift + Green / APP /
	Exit TV		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	Rakuten Tv		Fav / Marker / PC
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2

Original		Substitut		Original	Substitut
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	0	0		
LIST TV GUIDE	TV Guide/List	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		