Original		Substitut	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[I]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[*]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	III	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substitut	
	Vol +	VOL	Vol +
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol -	VOL	Vol -
DOCK for iPod	Yellow/Dock for iPod	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO SOURCE	Blue/Audio Source	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC	Red/Disc	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RADIO	Green/Radio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
0	0	0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original	Substitut