Original		Substitut	
	Power		Power
	Ambilight	ECO 3D	3D
	Windows	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Tv Guide/List	GUIDE	Guide
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Original		Substitut	
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Netflix	APP MEDIA	Media
	FPlay	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	1	1	1
	2	2	2

Original		Substitut	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+ OPTIONS	+/ Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons

Original	Substitut