Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<<	<<
Ambilight	Pre Ch	Play	Play
Windows	Shift + Media	>>	>>
Tv/Exit	Exit	Stop	Stop
Rakuten Tv	TV/R	Pause	Pause
Menu	Menu	Rec	Rec
Netflix	Media	Red	Red
Pair/Sources	AV	Green	Green
Smart/Colors	Smart	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Tv Guide	Guide
←	Back	CH+	Ch +
+	Options	CH-	Ch -
Home	Shift + Smart	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st		