Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<< Slow/Search	<< / Tune-
Program	TV/Radio /	Slow/Search >>	>> / Tune+
Open/Close	Eject / Surround	Skip/Frame >>I	>>I / Preset+
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Title	Sound / Title
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Display	Display / Media
6	6	Search Mode	Red / Netflix / Search
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
+10	Guide / EPG / -/--	Select	OK
Play	Play / Slow	Return	Back / Return
C	Exit / Cancel / Clear	Zoom	Zoom / Size
I << Skip/Frame	I << / Preset-	Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Substitut	Original	Substitut
Audio	Audio / Lang I/II		
Angle	Info / Angle		
Time	Sleep / Timer		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A→B	Yellow / YouTube / Repeat		