# Mandis shop

Philips RC07110/01

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CDR | CDR | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CDR | CDR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| CD | CD | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHUFFLE | Shuffle | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PREV. | I< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| NEXT | Next >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

https://mandis.ch/Philips/1665-172-universal-ersatz-substitut-fuer-Philips-RC07110-01-8221059.htm