Mandis shop

Philips 996510064369

Original	Substitut
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Bluetooth/Dock	9
FM/CD	3
Audio In/USB	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
>>I	>>I / Preset+
I<<	I<< / Preset-
OK	OK
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Play/Pause	Play / Slow
Menu	Menu / Home
RDS/Display	Display / Media
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat

Original	Substitut
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Sleep / Timer
Sleep/Timer	Setup / OPT /

https://mandis.cat/ca/Philips/1064920-24579-comandament-de-substitucio-per-Philips-996510064369.html