| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| ambilight | ambilight | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | [ =☼] | HOME MENU | Menu / Home |
| PAIR SOURCES | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Smart Colors | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| LIST | : = | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| TV GUIDE | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| TV EXIT | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| OPTIONS | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| Windows | Windows | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |