Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Mode	Picture / Format	>I	>>I / Preset+
Scan	Smart / List	<<	<< / Tune-
DIM	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Timer	Shift + Sleep / Timer	Loudness	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	Clock	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Vol -	Vol -
RDS/Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Album Up	Up	Treble	CH+ / Page+
Album Down	Down	Bass	CH- / Page-
Right	Right	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
I<	I<< / Preset-	4	4
Play	Play / Slow	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PROGRAM	Program	TV/ Radio /			
SHIFT	Shift	AV / Input / RDS			

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Mode	Picture / Format	>I	>>I / Preset+
Scan	Smart / List	<<	<< / Tune-
DIM	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Timer	Shift + Sleep / Timer	Loudness	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	Clock	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Vol -	Vol -
RDS/Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Album Up	Up	Treble	CH+ / Page+
Album Down	Down	Bass	CH- / Page-
Right	Right	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
I<	I<< / Preset-	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
SHIFT	Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Mode	Picture / Format	>I	>>I / Preset+
Scan	Smart / List	<<	<< / Tune-
DIM	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Timer	Shift + Sleep / Timer	Loudness	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	Clock	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Vol -	Vol -
RDS/Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Album Up	Up	Treble	CH+ / Page+
Album Down	Down	Bass	CH- / Page-
Right	Right	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
I<	I<< / Preset-	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6

Original		Substitut	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SHIFT	Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Mode	Picture / Format	I <	I << / Preset-
DIM	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Scan	Smart / List	>I	>>I / Preset+
Timer	Shift + Sleep / Timer	OK	OK
Menu	Menu / Home	Album Up	Up
RDS/Info	Info / Angle	Album Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Loudness	Subtitle / EQ	Left	Left
Clock	Display / Media	Program	TV/Radio /
Vol +	Vol +	Eject	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Shift	AV / Input / RDS
Treble	CH+ / Page+	1	1
Bass	CH- / Page-	2	2
<<	<< / Tune-	3	3
Play	Play / Slow	4	4

Original		Substitut	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
⏻	Power DAB/ FM	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SCAN	Scan DAB/ FM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
OK	OK DAB/ FM	SHIFT + OK	Shift + OK
ALBUM ▲	Album Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Album Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right DAB/ FM	SHIFT + ▶	Shift + Right
MODE	Mode DAB/ FM	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
◀	Left DAB/ FM	SHIFT + ◀	Shift + Left
MENU	Menu DAB/ FM	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INFO RDS	RDS/ Info	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
1	1 DAB/ FM	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Substitut	
2	2 DAB/ FM	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 DAB/ FM	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	4 DAB/ FM	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 DAB/ FM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 DAB/ FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 DAB/ FM	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8 DAB/ FM	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 DAB/ FM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0 DAB/ FM	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
⏮	I < DAB/ FM	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I << / Preset -
⏭	>I DAB/ FM	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset +
⏪	<< DAB/ FM	SHIFT + TUNE- ⏪	Shift + << /
⏩	>> DAB/ FM	SHIFT + TUNE+ ⏩	Shift + >> /
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
SHIFT	Shift DAB/ FM	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS