Mandis shop

Philips 996510022421

Original		Substitut		Original		Substitut	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-				
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+				
▼	Album/Preset	CH PAGE –	CH- / Page-				
▲	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
DEL	Del	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				