| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | [=] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Down | | Down |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| + P(age) | Page+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P(age) − | Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SLIDESHOW | ♪/Slideshow | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ROTATE | Rotate | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| [ <>] | | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |