Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Sound		Sound / Title	
Surround		Eject / Surround	
Sleep		Sleep / Timer	
Center +		Up	
Left		Left	
Right		Right	
Night		Exit / Cancel / Clear	
Center -		Down	
Vol +		Vol +	
Subw+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Subw-		CH- / Page-	
1		1	

Original		Substitut	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
DIM		SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TV VOL		SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
TV VOL		SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
REAR		SHIFT + CH+ PAGE	Shift + CH+ /
REAR		SHIFT + CH- PAGE	Shift + CH- /
TV/AV		SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original	Substitut	Original	Substitut
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	

Original		Substitut	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset -
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset +

Original		Substitut	
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
A-B Repeat	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	0	HDMI - SAT 0 — 0
Power	Power — Power	VOL — Vol +	VOL — Vol +
Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat	MENU SYSTEM — Menu System	HOME MENU — Menu / Home
TV/AV — TV/AV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Up	Up
DISC — Disc	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	VOL — Vol -	VOL — Vol -
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Left	Left
AUX — AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7	OK — OK	OK — OK
1 — 1	TV 1 — 1	Right	Right
2 — 2	DVD 2 — 2	I <<	PRESET- — I << / Preset -
3 — 3	CD - STB 3 — 3	Down	Down
4 — 4	VIDEO 4 — 4	>>I	PRESET+ — >>I / Preset +
5 — 5	TAPE 5 — 5	STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
6 — 6	TUNER 6 — 6	PLAY/PAUSE — Play	SLOW — Play / Slow
7 — 7	AUX - HDD 7 — 7	PLAY/PAUSE — Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
8 — 8	USB 8 — 8	RESUME — I >/ Resume	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9		
DISC MENU — Menu Disc	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top Menu		

Original		Substitut	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	I <<	PRESET-	I << / Preset -
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +