Mandis shop

Philips 996510027274

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Play/Pause USB	Play / Slow	DBB	Smart / List
Stop CD	Stop / Hold	Up Tuner	CH+ / Page+
Stop USB	Rec / Rec Mode	Vol -	Vol -
<< CD	<< / Tune-	DSC	Display / Media
>> CD	>> / Tune+	Down Tuner	CH- / Page-
I < USB	I << / Preset-	Prog USB	1
>I USB	>>I / Preset+	CD	3
Sleep	Sleep / Timer	Tuner	6
Prog CD	Setup / OPT /	Repeat USB	7
Shuffle CD	AV / Input / RDS	USB	8
Prog Tuner	Menu / Home	Repeat CD	Green / APP / Repeat
Up CD	Up	Stop Tuner	Shift + Stop /
I < CD	Left	I < Tuner	Shift + << /
Play/Pause CD	OK	>> Tuner	Shift + >> /
>I CD	Right	<< Tuner	Shift + I << / Preset-
Down CD	Down	>I Tuner	Shift + >>I / Preset+

Original	Substitut	Original	Substitut
SHUFFLE Shuffle USB	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Up USB	SHIFT + Shift + Up		
<< USB	SHIFT + Shift + Left		
>> USB	SHIFT + Shift + Right		
Down USB	SHIFT + Shift + Down		