Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[i +]	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	PC/OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	[X]	Back / Return
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>/[≡]	>> / Tune+	[ ]/Smart	Smart / List
I-II/[≡ ≡]	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Radio	Eject / Surround	Vol -	Vol -
[+]	Zoom / Size	[♪]/Smart	Display / Media
[<>]/Timer	Sleep / Timer	P-	CH- / Page-
Tv	TV/Radio /	1	1
[≡]	Text / Goto	2	2
Source/[?]	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5

Original		Substitut	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ACTIVE CONTROL	[-O-]/Active Control	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/[■]	Green/[■]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow/[←■]	Yellow/[←■]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MODE	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program

Original	Substitut

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I-II / [≡I ≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Source/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	PG/OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Substitut	
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	P+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode	P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	1	1
>>/[≡]	>> / Tune+	2	2
I-II/[≡≡]	Audio / Lang I/II	3	3
[<>]/Timer	Picture / Format	4	4
[+]	Zoom / Size	5	5
Source/[?]	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[i+]	Info / Angle	9	9
Left	Left	0	0
PG/OK	OK	Red	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green/[■]	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		