| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | << | << / Tune- |
| Ambilight | Smart / List | Play | Play / Slow |
| prime video | Shift + Blue / Prime | >> | >> / Tune+ |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / | +/Options/Info | Info / Angle |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | Pause | Pause / Step / Freeze |
| ::: | D.Menu / Top | Stop | Stop / Hold |
| Sources | AV / Input / RDS | Red | Red / Netflix / Search |
| Exit/TV | Exit / Cancel / Clear | Green | Green / APP / Repeat |
| Menu | Menu / Home | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Up | Up | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Vol + | Vol + |
| OK | OK | Tv Guide/List | Guide / EPG / -/-- |
| Right | Right | CH+ | CH+ / Page+ |
| Down | Down | Vol - | Vol - |
| ← | Back / Return | Mute | Mute / Dimmer |
| Colors | Display / Media | CH- | CH- / Page- |
| Home | Shift + Menu / Home | 1 | 1 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ⚙ | ☼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |