Mandis shop

RC0205

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Mute		Mute / Dimmer		P-		CH- / Page-
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	1		1		-		Left
	2		2		-		Down
	3		3		Vol -		Vol -
	4		4		Vol +		Vol +
	5		5		><>		Rec / Rec Mode
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	+		Right				
	+		Up				
	0		0				
	[i +]		Info / Angle				
	Menu		Menu / Home				
	Menu		OK				

https://mandis.cat/ca/106634-121-comandament-de-substitucio-per-RC0205-0-4221806.html