Original	Substitut
Power	Power
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
Input 5	Shift + 5
PC	Fav / Marker / PC
[I +] / [≡♦]	Setup / OPT /
[<>]	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Substitut
9	9
[i +] / Timer	Info / Angle
[i +] / Timer	Sleep / Timer
0	0
HDMI Control	Smart / List
P+	CH+ / Page+
I - II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Original		Substitut		Original	Substitut
	Down		Down		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		