Mandis shop

Pioneer XXD3033

Original	Substitut	Original	Substitut
Standbt / On	Power	Down	Down
TV/ AUX	Red	Right	Right
Tuner / Band	Green	Left	Left
DVD/ CD	Yellow	Enter	Ok
CH Level	AV	Stop	Stop
Test Tone	Smart	Play	Play
Surround Mode	Format	Pause	Pause
DSP	3D	I <</ Prev-	I <<
Vol +	Vol +	◁ Step/ Slow	Ch -
Vol -	Vol -	<<	<<
Mute	Mute	Step/ Slow I >	Ch +
DVD Setup	D. Menu	>>	>>
System Setup	Options	>>I / Next +	>>I
Top Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu	Return	Back
Menu	Menu	1	1
Sound	Dual	2	2
Up	Up	3	3

Original	Substitut	Original	Substitut
ANGLE 4 — 4	4 — 4	REP. A-B 10/0 — Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
MONO 5 — 5	5 — 5	FL DIMMER >10 — FL Dimmer	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
SLEEP 6 — 6	6 — 6	DVD DISP CLEAR — Clear	CLEAR EXIT — Exit
PROGRAM 7 — 7	7 — 7	DVD DISP CLEAR — DVD Disp	DISC NAV LIST — List
RANDOM 8 — 8	8 — 8	CD MODE — CD Mode	APP MEDIA — Media
REPEAT 9 — 9	9 — 9	SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt
REP. A-B 10/0 — 10/0	0 — 0	AUDIO — Audio	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
FL DIMMER >10 — >10	-/-- GUIDE — Guide	SYSTEM DISP — System Disp	DISPLAY INFO — Info
CONDITION 1 — Condition	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options	DISC 1 — Disc 1	SHIFT + 1 — Shift + 1
ANGLE 4 — Angle	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt	DISC 2 — Disc 2	SHIFT + 2 — Shift + 2
MONO 5 — Mono	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D	DISC 3 — Disc 3	SHIFT + 3 — Shift + 3
LAST MEMO 2 — Last Memo	FAV PRE-CH — Pre Ch	DISC 4 — Disc 4	SHIFT + 4 — Shift + 4
SEARCH 3 — Search	SEARCH TV/R — TV/R	DISC 5 — Disc 5	SHIFT + 5 — Shift + 5
SLEEP 6 — Sleep	PROG SLEEP — Sleep	DISC SKIP — Disc Skip	D — Blue
PROGRAM 7 — Program	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep	OPEN/ CLOSE — Open/Close	ZOOM — Eject
RANDOM 8 — Random	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media		
REPEAT 9 — Repeat	REPEAT TEXT — Text		