Original		Substitut	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
VIDEO ADJUST	Video Adjust	LIST SMART	Smart / List
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PREVIOUS	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Down		Down

Original		Substitut	
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STEP/S	<II Step/Slow	CH PAGE −	CH- / Page-
P/SLOW	Step/Slow II>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAST MEMORY	Last Memory	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CONDITION MEMORY	Condition Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut