Mandis shop

Pioneer CU-XC006

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	Stop MD	Shift + Stop /
Sleep	Sleep / Timer	Mode MD	Shift + Display / Media
Timer	Shift + Sleep / Timer	Sound Scape	Shift + Sound / Title
Play CD	Play / Slow	EQ Mode	Subtitle / EQ
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
-/I << CD	I << / Preset-	Music Up	AV / Input / RDS
>>I / + CD	>>I / Preset+	Sound Scape	Sound / Title
Stop CD	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Mode CD	Display / Media		
Enter CD	OK		
FM/AM	TV/Radio /		
Tuner -	CH- / Page-		
Tuner +	CH+ / Page+		
Play MD	Shift + Play /		
Pause MD	Shift + Pause / Step /		
-/I << MD	Shift + I << / Preset-		
>>I / + MD	Shift + >>I / Preset+		

https://mandis.ca/ca/Power/10678-8279-comandant-de-substitucio-per-Pioneer-CU-XC006.htm