Original	Substitut	Original	Substitut
Standby / ON	Power	Down	Down
Open / Close	Eject / Surround	Pause	Pause / Step / Freeze
Playlist	Text / Goto	CM Skip	Zoom / Size
CHP Mark	Vol -	Return	Back / Return
Navi Mark	Vol +	Rec	Rec / Rec Mode
Setup	Setup / OPT /	Play	Play / Slow
Erase	Shift + Exit / Cancel / Clear	Stop	Stop / Hold
DiscNavi	Smart / List	I<< Prev	I<< / Preset-
Edit	Shift + Smart / List	Next >>I	>>I / Preset+
Jog Left	Shift + Left	Channel -	CH- / Page-
Jog Right	Shift + Right	Channel +	CH+ / Page+
Jog Left Long	Shift + Down	Showview	Picture / Format
Up	Up	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Jog Right Long	Shift + Up	Search Mode	Red / Netflix / Search
Left	Left	Input Select	AV / Input / RDS
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2

Original		Substitut	
3	3	CD-STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM 7	7	AUX-HDD 7	7
PROGRAM 7	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPEAT 8	8	USB 8	8
REPEAT 8	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B 9	9	BLUETOOTH 9	9
A-B 9	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE 0	0	HDMI-SAT 0	0
ANGLE 0	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top