# Mandis shop

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | APP | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| | APP | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | List | LIST SMART | Smart / List |
| | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Down | | Down |
| | CH+ / PG+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | CH- / PG- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |