

Original		Substitut	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TXT		Text / Goto
	0		0
	i		Info / Angle
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-

Original		Substitut	
	Source		AV / Input / RDS
	P-		CH- / Page-
	Smart		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	☼		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Disney+		TV/Radio /
	Internet		Display / Media





Original	Substitut	Original	Substitut
FPay	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

