Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	0	0
P+	CH+ / Page+	Display [+]	Display / Media
Vol -	Vol -	[≡]	Text / Goto
Power	Power	▯	Stop / Hold
P-	CH- / Page-	?	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	↕	Zoom / Size
1	1	- / ψ	I << / Preset-
2	2	- / ψ	Left
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Menu	OK
5	5	+ / >>I	>>I / Preset+
6	6	+ / >>I	Right
7	7	◊◊ / I-II	Audio / Lang I/II
8	8	◊◊ / I-II	Setup / OPT /
9	9		
PP	Back / Return		
PP	Fav / Marker / PC		