Original		Substitut	
	Power		Power
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	PP	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI-SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
	Up		Up
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Hold	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
M x	Set up / OPT /		
[?]	Pl ay / Sl ow		