Original		Substitut	
Standby / On		Power	
Setup		Setup / OPT /	
Audio		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Angle		Info / Angle	
Repeat		Green / APP / Repeat	
A-B Repeat		Yellow / YouTube / Repeat	
I<< Skip		I<< / Preset-	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Skip >>I		>>I / Preset+	
Title		Sound / Title	
Mode		Smart / List	
Return		Back / Return	
DVD		Shift + 2	
Display		Display / Media	
VCR		Shift + 4	
Disc Menu		D.Menu / Top Menu	

Original		Substitut	
Up		Up	
OK		OK	
Left		Left	
Right		Right	
Stop		Stop / Hold	
Down		Down	
Play		Play / Slow	
<<		<< / Tune-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>		>> / Tune+	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Menu

Original		Substitut		Original		Substitut	
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				

Original	Substitut	Original	Substitut
Timer Set	Subtitle / EQ	<<	<< / Tune-
Standby / On	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode	>>	>> / Tune+
P-	CH- / Page-	1	1
C. Reset	Exit / Cancel / Clear	2	2
P+	CH+ / Page+	3	3
System	D. Menu / Top	Show View	Smart / List
DVD	Shift + 2	4	4
Display	Display / Media	5	5
VCR	Shift + 4	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
Right	Right	Speed	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Daily/Weekly	Sound / Title
Down	Down	0	0
Play	Play / Slow	Slow	Shift + Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Quick Find	Red / Netflix / Search		
Index Search	Eject / Surround		
Time Search	Audio / Lang I/II		