Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Internet	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRESETS	Presets	AD SUBT	Subt
	Multimedia	APP MEDIA	Media
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut	
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 _	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substitut		Original		Substitut	
V+	Vol +	+ VOL	Vol +				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
	Mute	MUTE	Mute				
P+	P+	+ CH	Ch +				
P-	p-	CH −	Ch -				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
OK	OK	OK	Ok				
	Wide	PICTURE FORMAT	Format				
	Folder [*]	ZOOM ⏏	Eject				
i	i	DISPLAY INFO	Info				
★/●	*/o	SETTINGS OPT	Options				
★/Q	*/o.	ECO 3D	3D				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	[] ≡	-/-- GUIDE	Guide				