| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | GUIDE | Guide |
| * | * | PRE-CH | Pre Ch |
| PSM | PSM | FORMAT | Format |
| SSM | SSM | SHIFT + DUAL | Shift + Dual |
| I/II | I/II | DUAL | Dual |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | MENU | Menu |
| TV/AV | TV / AV | AV | AV |
| SLEEP | Sleep | SLEEP | Sleep |
| PR | Up / PR+ | | Up |
| PR | Up / PR+ | CH + | Ch + |
| PR | Down / PR- | | Down |
| PR | Down / PR- | CH - | Ch - |
| VOL | Right / Vol + | | Right |
| VOL | Right / Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL | Left / Vol - | | Left |
| VOL | Left / Vol - | VOL - | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| TEXT/MIX | Text / Mix | TEXT | Text |
| Q.VIEW | Q.View | OPT | Options |
| LIST | List | LIST | List |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| UPDATE | Update | AD SUBT | Subt | | |
| TIME | Time | ZOOM | Eject | | |
| REVEAL | Reveal | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| HOLD | Hold | | Stop | | |
| PIP/* | PIP/* | ECO 3D | 3D | | |
| ARC | ARC | HOME SMART | Smart | | |
| TV/PC | TV / PC | RETURN BACK | Back | | |
| POSITION/* | Position/* | APP MEDIA | Media | | |
| SWAP/* | Swap/* | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| INPUT/* | Input/* | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV | | |
| MODE/* | Mode/* | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D | | |
| PR/* | PR+/* | SHIFT + CH + | Shift + Ch + | | |
| PR/* | PR-/* | SHIFT + CH − | Shift + Ch - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |