Mandis shop

POP003

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
File Mode	D.Menu / Top	Delete	Guide / EPG / -/--
Setup	Setup / OPT /	0	0
Suspend	AV / Input / RDS	CAPS/NUM	Fav / Marker / PC
Page Up	CH+ / Page+	Return	Back / Return
USB	Shift + 8	Source	Eject / Surround
TV Mode	TV/Radio /	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Page Down	CH- / Page-	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Down	Down
4	4	Home	Shift + Menu /
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	I<<	I<< / Preset-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>I	>>I / Preset+

Original	Substitut	Original	Substitut
Title	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Repeat	+ Shift + Green / APP /		
Angle	+ Shift + Info / Angle		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I >	+ Shift + Play /		
Time Seek	Sleep / Timer		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		