Original		Substitut	
	Power		Power
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
NICAM	Nicam	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ CH.	CH +	+ CH	Ch +
CH. −	CH -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut		Original	Substitut
HOLD	Hold	II	Pause		
PGUP	PGUP	SHIFT + ▲	Shift + Up		
PGDW	PGDW	SHIFT + ▼	Shift + Down		
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		