Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol+
Subt.List	Subtitle / EQ	Disp	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top	Chan.Down	CH- / Page-
Reveal	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK	8	8

Original	Substitut		Original	Substitut
9	BLUETOOTH 9	9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0	0		
2.Fav P/C 2.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		