Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	↔	PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	BACK	Back
MENU	Menu	MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	MEDIA	Media
	Internet	SMART	Smart
OK	Ok	OK	Ok

Original		Substitut	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
i	i	INFO	Info
EXIT	Exit	EXIT	Exit
	Source	AV	AV
Q. MENU	Q. Menu	D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TXT	TXT	TEXT	Text
	*	FORMAT	Format
	*/Q	3D	3D

Original		Substitut	
	[>]	SETTINGS OPT	Opti ons
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Substitut