Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE_CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
HUB SMART	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	OK	OK	OK
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original	Substitut
C	Yellow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/ D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AD/SUBT.	ADJ / SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
E-MANUAL	E- Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
TV / SOCIAL	Social TV	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
3D	3D	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
⏮ / ◀◀	<<⏮ / <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶▶ / ⏭	>>/ >>⏭	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		