Original		Substitut	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	TTX/MIX		Text / Goto
0	0	0	0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Vol -		Vol -
	CH List		Smart / List
	CH-		CH- / Page-
	Settings		Setup / OPT /
	Home		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Rec		Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
A	Red		Red / Netflix / Search
B	Green		Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIC SIZE	Pic Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<</I <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>/ >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+