Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Tv/DTV	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	CH.List	Smart / List
4	4	Tools	Setup / OPT /
5	5	Up	Up
6	6	Return	Shift + Back / Return
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Info	Info / Angle
0	0	Down	Down
Pre-CH	Back / Return	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
PR+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto			
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size			
DMA	DMA	MEDIA / DISPLAY	Display / Media			
E.MODE	E. Mode	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top			
3D	3D	SHIFT + CD-STB / 3	Shift + 3			
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-			
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze			
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+			
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode			
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow			
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold			