Original	Substitut	Original	Substitut
Input Sel	AV / Input / RDS	Subtitle	Subtitle / EQ
Standby/on	Power	Repeat	Shift + Green / APP /
Open/Close	Eject / Surround	>>I	>>I / Preset+
Tv Standby/On	Shift + Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play/Pause	Play / Slow
3	3	>>	>> / Tune+
4	4	Tv Vol +	Vol +
5	5	Audio/Tv Mute	Mute / Dimmer
6	6	Prog +	CH+ / Page+
7	7	Tv Vol -	Vol -
8	8	Prog -	CH- / Page-
9	9	Menu	Menu / Home
Tv/DVD	TV/Radio /	Return	Back / Return
0	0	Up	Up
A-B/Repeat	Shift + Yellow / YouTube /	Left	Left
I <<	I << / Preset-	OK	OK

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right		
Down	Down		
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Play List/Title Menu	Setup / OPT /		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Copy	Text / Goto		
Marker	Fav / Marker / PC		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec	Pause / Step / Freeze		

Original		Substitut		Original		Substitut	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	PROG	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TV VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +				
TV MUTE AUDIO	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
TV VOL –	Vol -	VOL –	Vol -				