Original	Substitut	Original	Substitut
VCR	Power	TRK Up	Ch +
1/ Slow-	1	Prog/ TRK Down	Ch -
2	2	Disp	Info
3/ Slow+	3	Play	Play
4/ < Shuttle	4	Pause	Pause
5	5	Stop	Stop
6/ Shuttle>	6	<<	<<
7/ V- Lock Down	7	>>	>>
8	8	Rec	Rec
9/ V- Lock Up	9	Menu	Menu
0/ F. ADV	0	OK	Ok
- / - - CLR/ RST	Guide	Up	Up
Index	Pre Ch	Down	Down
Repeat	Text	Right	Right
Audio	Dual	Left	Left
Vol + Tv	Vol +	Speed	Options
Vol - Tv	Vol -	DUB	Subt

Original		Substitut	
TV/VCR	Tv/ VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
TIMER	Ti mer	TIMER AV	AV

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
TV Standby/On	Power	[ ]	Info
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide		
Input	AV		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		