Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Ent er	-/-- GUIDE	Gui de
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Substitut	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
CH LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
FAV.CH	FAV. CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
INTERNET	I nt er net	HOME SMART	Smart
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	Ok
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original		Substitut	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
MEDIA.P	Medi a. P	APP MEDIA	Medi a
CONTENT	Cont ent	AD SUBT	Subt
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
P.SIZE	P. Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
I-II DUAL	Dual / I - I I	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op

Original	Substitut